

## WASCHANLEITUNG

### **Pflege- und Waschanleitung für Dächer und Seitenwände von Pro-Tent Zeltsystemen**

Zeltdächer und Seitenwände sollten nach den nachfolgenden Anweisungen gereinigt werden:

#### **Leichte Verschmutzung**

Zeltdach und Seitenwände mit feuchtem Schwamm und mildem Seifenwasser reinigen.

#### **Starke Verschmutzung**

Unter Beigabe eines handelsüblichen Waschmittels für Feinwäsche, können Dach und Seitenwände im Schongang bei maximum 30-40° C gewaschen werden. Es wird empfohlen, die Stoffe danach feucht aufzuhängen und an der Luft zu trocknen.

#### **Achtung**

Die Zeltdächer und Seitenwände sollten nach jedem Gebrauch immer nur trocken gefaltet und gelagert werden!